

Alle Maß- und Höhenangaben sind am Bau vor der Ausführung eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen und vor Ausführung zu klären. Die Architektenpläne sind nur in Verbindung mit den Statiker- und Haustechnikerplänen gültig.

- Angaben Tür- und Fensterhöhen von Oberkante Rohfussboden
- Angaben Brüstungshöhen von Oberkante Rohfussboden
- ▽ OKFF Oberkante Fertigfussboden
- ▼ OKRF Oberkante Rohfussboden
- ▼ OKRF / OKFF Oberkante Rohfussboden = Oberkante Fertigfussboden
- ▬ DD / BD Deckendurchbruch / Bodendurchbruch
- WD Wänddurchbruch
- WS Wandschlitz
- DN Durchmesser

